



Desconectar conector marcado con flecha verde y conectarlo en conector con flecha amarilla.
Conectar conector rojo donde estaba el conector de la flecha verde.
Cable blanco (o amarillo) marcado con flecha azul no se usa.